

Plaatsing van de Home Solar Set



1. Plaats het onderstel van ESDEC Flat Fix Fusion volgens de instructies

- [Portrait](#)
- [Landscape](#)

2. Leg de zonnepanelen op het onderstel

3. Sluit de omvormer aan volgens de instructies die met de omvormer worden meegeleverd en volg [deze instructie](#)

4. Steek de stekker van de omvormer in het stopcontact en e begint meteen met besparen!

HET PLAATSEN VAN DE HOME SOLAR SET VALT ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!

- Plaats de Home Solar Set altijd op een platte ondergrond!
- Leg voldoende ballast op de set: volg hiervoor de ballast regels van ESDEC. Hiervoor kan je de [ESDEC Calculator](#) gebruiken
- Hou voldoende afstand van de dakrand! Om een veilige situatie te creëren adviseren wij minimaal 50 centimeter!
- Let op dat je de stekker van de omvormer op de juiste manier aansluit. [Klik hier](#) voor een instructie.
- Sluit niet meer dan 3600 Watt aan op 1 lege groep!
- Hoe meer de Home Solar Set naar het zuiden is gericht, hoe meer opbrengst!
- Houd rekening met schoorstenen, bomen of andere objecten die schaduw op het zonnepaneel kunnen werpen. Dan werkt het paneel minder goed.

Zonnepanelen met stekker zijn dé toekomst!

