

## Plaatsing van de Home Solar Set



### 1. Plaats het onderstel van ESDEC Flat Fix Fusion volgens de instructies

- [Portrait](#)
- [Landscape](#)

### 2. Leg de zonnepanelen op het onderstel

### 3. Sluit de omvormer aan volgens de instructies die met de omvormer worden meegeleverd en volg [deze instructie](#)

### 4. Steek de stekker van de omvormer in het stopcontact en e begint meteen met besparen!

- Plaats de Home Solar Set altijd op een platte ondergrond!
- Leg voldoende ballast op de set: volg hiervoor de ballast regels van ESDEC. Hiervoor kan je de [ESDEC Calculator](#) gebruiken
- Hou voldoende afstand van de dakrand! Om een veilige situatie te creëren adviseren wij minimaal 50 centimeter!
- Let op dat je de stekker van de omvormer op de juiste manier aansluit. [Klik hier](#) voor een instructie.
- Sluit niet meer dan 3600 Watt aan op 1 lege groep!
- Hoe meer de Home Solar Set naar het zuiden is gericht, hoe meer opbrengst!
- Houd rekening met schoorstenen, bomen of andere objecten die schaduw op het zonnepaneel kunnen werpen. Dan werkt het paneel minder goed.

HET PLAATSEN VAN DE HOME SOLAR SET VALT ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!

## Zonnepanelen met stekker zijn dé toekomst!

